


返品システム

返品雑誌自動仕分けシステム①

作業者が投入コンベヤ上に雑誌をさしみ状に乗せると傾斜コンベヤで雑誌を一冊ずつに分離し、バーコードリーダーでデータを読み取り上位PCの指示により所定の仕分けゲートに雑誌を仕分けします。万が一雑誌が完全に分離できなかったときは重量計により雑誌の重量を計測してエラーゲートに仕分けします。(重量計仕様はオプションです)



返本雑誌自動仕分けシステム②

